

## NELLA CONFEZIONE DEL PROIETTORE PULCE

- N.1 connettore per proiettore completi di cavi e guaina
- N.1 proiettore completo di cavi
- N.1 resistenza
- N.2 guaine termorestringenti misura 1,6 e 4,8mm

## COLORAZIONE FILI E CORRISPONDENZA

- rosa = positivo led IR
- bianco = negativo led IR
- giallo = positivo led flash di sparo
- verde = negativo led flash di sparo

## MONTAGGIO CON CAVI ESTERNI ALLA CANNA DEL FUCILE

Far passare i cavi del proiettore da uno dei fori laterali di quest'ultimo  
Saldare uno dei poli della resistenza al filo rosa del proiettore e l'altro polo al filo rosa del connettore del proiettore. Saldare i colori bianco, giallo e verde ai corrispondenti colori del connettore. Utilizzare la guaina da 1,6 per isolare le singole connessioni e la guaina più grande 4,8mm per raggruppare ed isolare il fascio di cavi.

## MONTAGGIO CON CAVI INTERNI ALLA CANNA DEL FUCILE

Forare la canna del fucile nel punto dove si vuole che escano i cavi di connessione (allungare i cavi con cavi di uguale sezione e colore nel caso sia necessario). Avvitare il proiettore sul vivo di volata facendo passare i cavi internamente alla canna. Far uscire i cavi del proiettore dal foro della canna ed effettuare le saldature come indicato nel capitolo precedente.

## AVVERTENZE

Il proiettore Pulce è un proiettore ad elevata intensità luminosa sarà necessario utilizzarlo e montarlo come indicato dalla Red Ray . E' vietata la manomissione del proiettore.

