

Manuale Nano numero1

tasti:

CFG = invia in modo "configurazione" gli anpeq

RLD = invia in modo "ricarica" gli anpeq

STG = invia in "inizia gioco" gli anpeq

Modo FIGT o Standard

un doppio lampeggio del led di segnalazione indica il funzionamento in modalità FIGT.

Un lampeggio singolo la vecchia modalità 32 o 64 giocatori.

Per commutare dalla modalità FIGT a quella normale bisognerà tenere premuto il tasto STG ed il tasto RLD in contemporanea ed accendere la numero 1. La commutazione sarà segnalata con un doppio lampeggio del led di segnalazione.

Modo Torneo

La nano numero 1 non può essere impostata nella modalità torneo nel inviare dati ad attrezzature laser tag impostate nella modalità torneo.

Ricarica della batteria

impostare il caricabatteria a 50/80 mAh e lasciare caricare per 3 ore circa.